

## Chaves para Motor

- Para o acionamento direto de motores elétricos trifásicos ou monofásicos nas funções de reversão, partida estrela-triângulo, liga/desliga, transferência e outras aplicações específicas.

### Série 800

Os produtos da Série 800 possuem caixa metálica e tampa plástica.

#### Chaves Liga / Desliga

Cód.	Descrição	Função	Capacidade elétrica	Polos	Atuador
16258	CS-815	Chave liga / desliga	15A ou 3CV em 220V~	Tripolar	Knob
16257	CS-815	Chave liga / desliga	15A ou 3CV em 220V~	Tripolar	Alavanca
16260	CS-830	Chave liga / desliga	30A ou 7,5CV em 220V~	Tripolar	Knob
16259	CS-830	Chave liga / desliga	30A ou 7,5CV em 220V~	Tripolar	Alavanca
16261	CS-840	Chave liga / desliga	40A ou 10CV em 220V~	Tripolar	Alavanca
16263	CSD-815	Chave liga / desliga / liga	15A ou 3CV em 220V~	Tripolar	Knob
16262	CSD-815	Chave liga / desliga / liga	15A ou 3CV em 220V~	Tripolar	Alavanca
16265	CSD-830	Chave liga / desliga / liga	30A ou 7,5CV em 220V~	Tripolar	Knob
16264	CSD-830	Chave liga / desliga / liga	30A ou 7,5CV em 220V~	Tripolar	Alavanca
16295	CSD-840	Chave liga / desliga / liga	40A ou 10CV em 220V~	Tripolar	Alavanca
16271	MS-830	Chave liga / desliga	30A ou 3CV em 220V~	Bipolar	Alavanca
16299	MS-840	Chave liga / desliga	40A ou 5CV em 220V~	Bipolar	Alavanca



CSD-800 30A  
Knob

#### Chaves Reversoras

16266	CR-815	Chave reversora	15A ou 3CV em 220V~	Tripolar	Alavanca
16267	CR-815	Chave reversora	15A ou 3CV em 220V~	Tripolar	Knob
16268	CR-830	Chave reversora	30A ou 7,5CV em 220V~	Tripolar	Alavanca
16269	CR-830	Chave reversora	30A ou 7,5CV em 220V~	Tripolar	Alavanca / 2 posições momentâneas
16270	CR-830	Chave reversora	30A ou 7,5CV em 220V~	Tripolar	Knob
16290	CR-830	Chave reversora	30A ou 7,5CV em 220V~	Tripolar	Sem atuador
16291	CR-830	Chave reversora	30A ou 7,5CV em 220V~	Tripolar	Sem atuador / 2 posições momentâneas

#### Chaves de Partida Trifásica

16273	CET-830	Chave estrela-triângulo	30A ou 10CV em 220V~	Tripolar	Alavanca
16274	CET-840	Chave estrela-triângulo	40A ou 13,5CV em 220V~	Tripolar	Alavanca

#### Chaves de Partida Monofásica

16275	PM-830	Partida monofásica	30A ou 5CV em 220V~	Bipolar	Alavanca
-------	--------	--------------------	---------------------	---------	----------

#### Chaves de Transferência (Reversão de Linha)

16297	TR-815	Chave liga / desliga / liga	15A ou 3CV em 220V~	Tripolar	Alavanca
16272	TR-830	Chave liga / desliga / liga	30A ou 7,5CV em 220V~	Tripolar	Alavanca
16296	TR-840	Chave liga / desliga / liga	40A ou 10CV em 220V~	Tripolar	Alavanca



CET-800 40A  
Alavanca


### Adaptadores de Eixo - Série 800

Cód.	Descrição	Função
16442	ADL 800	Adaptador de alavanca
16441	ADE 800	Adaptador de eixo



ADL - Adaptador de alavanca

ADE - Adaptador de eixo



### Série 501

Os produtos da Série 501 possuem caixa e tampa metálicas.

#### Chaves Liga / Desliga

Cód.	Descrição	Função	Polos	Capacidade elétrica	Atuador
264	CS-501K	Chave liga / desliga / liga	Tripolar	15A ou 1,5CV 220V~	Alavanca
3096	CS-501KS	Chave liga / desliga	Tripolar	15A ou 1,5CV 220V~	Alavanca
6643	CS-501	Chave liga / desliga / liga	Tripolar	15A ou 1,5CV 220V~	Knob

#### Chaves Reversoras

221	CR-501K	Chave reversora	Tripolar	15A ou 1,5CV 220V~	Alavanca
7612	CR-501	Chave reversora	Tripolar	15A ou 1,5CV 220V~	Knob



CS-501K  
Alavanca

### Série 600

Os produtos da Série 600 possuem caixa e tampa plásticas.

#### Chaves Liga / Desliga

Cód.	Descrição	Função	Polos	Capacidade elétrica	Atuador
11797	CS-602	Chave liga / desliga / liga	Tripolar	30A ou 5CV 220V~	Knob
11796	CS-602	Chave liga / desliga	Tripolar	30A ou 5CV 220V~	Knob
11800	CS-603	Chave liga / desliga / liga	Tripolar	30A ou 5CV 220V~	Alavanca
11799	CS-603	Chave liga / desliga	Tripolar	30A ou 5CV 220V~	Alavanca

#### Chaves Reversoras

11798	CR-602	Chave reversora	Tripolar	30A ou 5CV 220V~	Knob
11801	CR-603	Chave reversora	Tripolar	30A ou 5CV 220V~	Alavanca



CS-602  
Knob



CS-603  
Alavanca

## Comutadoras

- Chaves rotativas de acionamento manual.

**Aplicação:** partida de motores, comandos elétricos, mudança de velocidade, circuitos de medição, fornos elétricos e máquinas em geral.

#### Chaves Liga / Desliga

Cód.	Descrição	Função	Polos	Capacidade elétrica
553	MG-16CS	Liga / desliga	Tripolar	16A ou 3,5CV 220V~
554	MG-20CS	Liga / desliga	Tripolar	20A ou 4,5CV 220V~
555	MG-32CS	Liga / desliga	Tripolar	32A ou 7,5CV 220V~

#### Chaves Reversoras

590	MG-16CR	Reversora	Tripolar	16A ou 3,5CV 220V~
591	MG-20CR	Reversora	Tripolar	20A ou 4,5CV 220V~
592	MG-32CR	Reversora	Tripolar	32A ou 7,5CV 220V~

#### Chaves 2 Rotações

630	MG-16C2R	2 rotações	Tripolar	16A ou 3,5CV 220V~
631	MG-20C2R	2 rotações	Tripolar	20A ou 4,5CV 220V~
632	MG-32C2R	2 rotações	Tripolar	32A ou 7,5CV 220V~

#### Chaves de Partida Trifásica

612	MG-32CET	Estrela-triângulo	Tripolar	32A ou 7,5CV 220V~
-----	----------	-------------------	----------	--------------------



MG-16 C2R